



PXE BIOS 機能の設定

Preboot Execution Environment (PXE) 機能を使用すると、ネットワークドライブからシステムを起動することができます。常にネットワークから起動するように設定することもできますし、初期画面でネットワークから起動するように強制的に選択することもできます。

セットアップユーティリティにアクセスして PXE 機能を設定するには、以下の手順を実行してください。


- 1 システムを起動します。

システムに既に電源が入っている場合は、いったんシャットダウンしてから再度電源を入れます。

- 2 画面の右上隅に次のメッセージが表示されたら、すぐに <F2> キーを押します。

<F2> = System Setup

<F2> キーを押しそびれて、メモリへのオペレーティングシステムのロードが開始されてしまった場合は、ロード処理が完了するまで待ちます。ロードが完了したら、システムをシャットダウンして操作をやり直します。

 **メモ** : セットアップユーティリティの使用方法に関するヘルプを表示するには、プログラムがアクティブなときに <F1> キーを押します。

- 3 <Enter> キーを押して **[Integrated Devices]** 画面を表示します。

- 4 内蔵 Network Interface Controller (NIC) に適用するオプションを選択します。

ここで選択するオプションによって、システムの内蔵 NIC が有効または無効になります。選択できるオプションは、**[ON without PXE]**、**[On with PXE]**、**[Off]** です。**[On with PXE]** を選択すると、システムが常にネットワークから起動するようになります。オプションの変更はシステム再起動後に有効になります。

ネットワークからの PXE 起動を有効にすると、新しいシステムの初期設定、オペレーティングシステムの正常な動作を妨げる問題の診断、オペレーティングシステムを起動する前のアップデートの設定など、あらゆる管理タスクを自動的に行うことができます。このようなりモート操作によって、システム管理とテクニカルサポートに要するコストを削減できます。

画面の右上隅に次のメッセージが表示されているときに <F12> キーを押すと、ネットワークからの PXE 起動を強制的に選択できます。

<F2> = System Setup

<F12> = PXE Boot

ここに記載されている内容は予告なく変更されることがあります。

© 2001 すべての著作権は Dell Computer Corporation にあります。Printed in Ireland.

Dell Computer Corporation の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標について：Dell、DELL ロゴは Dell Computer Corporation の登録商標です。本書では、必要に応じて上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社名は、一切 Dell Computer Corporation に所属するものではありません。