



# Setting Up Your Computer

Opsætning af computeren | Uw computer installeren | Tietokoneen asentaminen | Sette opp datamaskinen | Installera din dator

## CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions in the *Product Information Guide*. See your *Owner's Manual* for a complete list of features.

## FORSIGTIG:

Der henvises til sikkerhedsinstruktionerne i *Produktinformationsvejledning*, før du opsætter og anvender Dell™ computeren. Se også i *Brugervejledning* for en fuldstændig oversigt over egenskaber.

## WAARSCHUWING:

Lees de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* voordat u uw computer installeert en in gebruik neemt. In de *Gebruikershandleiding* vindt u ook een volledige lijst met voorzieningen en functies.

## VAARA:

Katso turvallisuusohjeet *Tuotetieto-opaasta* ennen Dell™-tietokoneen asennusta ja käyttöä. Tutustu myös kaikkiin *Käyttöoppaassa* esiteltyihin toimintoihin.

## OBS!

Les sikkerhetsanvisningene i *Produktinformasjonshåndboken* før du setter opp og bruker Dell™-datamaskinen. I *Brakerhåndboken* finner du også en fullstendig liste over funksjoner.

## VARNING:

Innan du installerar och börjar använda din dator från Dell™ bör du läsa säkerhets-anvisningarna i *Produktinformationsguiden*. I *Användarhandboken* finns även en fullständig lista med funktioner.




- 1** **AC Adapter**  
Vekselstrømsadapter  
AC-adapter  
Verkkolaite  
Nätadapter  
AC-adapter

- 2** **Modem**  
Modem  
Modem  
Modeemi  
Modem  
Modem

- 3** **Network**  
Netværk  
Network  
Verkko  
Nettverk  
Nätverk

- 4** **Power Button**  
Tænd/sluk-knap  
Aan/uit-knop  
Virtapainike  
Av/på-knapp  
Strömbrytare



1. Modem connector
2. Network connector
3. USB connectors
4. S-video TV-out connector
5. AC adapter
6. AC adapter connector
7. IEEE 1394 connector
8. PC Card slot
9. Audio connectors
10. Hard drive bay


1. Modemstik
2. Netværksstik
3. USB-stik
4. Stik til S-video TV-out
5. Vekselstrømsadapter
6. Vekselstrømsadapterstik
7. IEEE 1394-stik
8. Slot til pc-kort
9. Audiostik
10. Harddiskbås

1. Modemaansluiting
2. Netwerkaansluiting
3. USB-aansluitingen
4. S-video TV-out-aansluiting
5. AC-adapter
6. AC-adapteraansluiting
7. IEEE 1394-aansluiting
8. Sleuf voor PC-kaart
9. Audio-aansluitingen
10. Sleuf voor vaste schijf

1. Modeemiliitin
2. Verkkoliitin
3. USB-liittimet
4. TV-ulostulon S-video-liitin
5. Verkkolaite
6. Verkkolaitteen liitin
7. IEEE 1394 -liitin
8. PC-korttipaikka
9. Ääniliittimet
10. Kiintolevyn paikka

1. Modemtilkobling
2. Nettverktilkobling
3. USB-tilkoblinger
4. TV-ut-tilkobling for S-video
5. Vekselstrømadapter
6. Tilkobling for vekselstrømadapter
7. IEEE 1394-tilkobling
8. PC-kortspor
9. Lydtilkoblinger
10. Rom i harddisk

1. Modemport
2. Nätverksport
3. USB-portar
4. TV-kontakt (S-Video)
5. Nätadapter
6. Nätadapterkontakt
7. IEEE 1394-kontakt
8. PC-kortplats
9. Ljudkontakter
10. Hårddiskfack



11. Power button
12. Touch pad
13. Touch pad buttons
14. Display latch
15. Module bay
16. Media control buttons

11. Tænd/sluk-knap
12. Pegeplade
13. Pegeplade-knapper
14. Skærmlås
15. Modulbås
16. Mediekontrolknapper

11. Aan/uit-knop
12. TouchPad
13. TouchPad-knoppen
14. Displayvergrendeling
15. Modulesleuf
16. Bedieningstoetsen voor media

11. Virtapainike
12. Kosketuslevy
13. Kosketuslevyn painikkeet
14. Näytön salpa
15. Moduulin paikka
16. Mediaohjauspainikkeet

11. Av/på-knapp
12. Berøringsplate
13. Knapper på berøringsplate
14. Skjerm-lås
15. Modulrom
16. Mediakontrollknapper

11. Strömbrytare
12. Styrplatta
13. Knappar till styrplattan
14. Bildskärmlås
15. Modulfack
16. Snabbvalstangenter



OY4778A00

www.dell.com | support.dell.com





# What's Next?

Hvad nu? | En verder | Seuraavat toimet | Hva skjer videre? | Vad händer sedan?



## Wireless Network (Optional)

1. Ensure that your wireless router is enabled.
2. Right-click the wireless network connections icon in the lower-right corner of the Microsoft® Windows® operating system desktop.
3. Click **View Available Wireless Networks** and select the network that you want to join.
4. Click **Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure.**
5. Click **Connect**. Go to [www.dell.com](http://www.dell.com) to verify the connection.

## Trådløs netværk (valgfrit)

1. Vær sikker på at den trådløse router er aktiveret.
2. Højreklik på ikonen for netværksforbindelser i nederste højre hjørne på Microsoft® Windows® operativsystemets skrivebord.
3. Klik på **Vis tilgængelige trådløse netværk** og vælg det netværk, som du vil tilslutte.
4. Klik på **Tillad tilslutning til det valgte trådløse netværk, selv om det ikke er sikkert.**
5. Klik på **Tillslut**. Gå til [www.dell.com](http://www.dell.com) for at bekræfte tilslutningen.

## Draadloos netwerk (optioneel)

1. Controleer of uw draadloze router is ingeschakeld.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor draadloze netwerkverbindingen in de rechteronderhoek van het bureaublad van het Microsoft® Windows®-besturingssysteem.
3. Klik op **Beschikbare draadloze netwerken** bekijken en selecteer het netwerk waar u toegang toe wilt.
4. Klik op **Verleen toestemming om verbinding met het geselecteerde draadloze netwerk te maken, zelf als dit niet beveiligd is.**
5. Klik op **Verbinding maken**. Ga naar [www.dell.com](http://www.dell.com) om de verbinding te controleren.

## Langaton verkko (valinnainen)

1. Varmista, että langaton reititin on käytössä.
2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Microsoft® Windows®-käyttöjärjestelmän työpöydän oikeassa alakulmassa olevaa langattomien verkko-yhteyksien kuvaketta.
3. Napsauta kohtaa **Näytä käytettävissä olevat langattomat verkot ja valitse haluamasi verkko.**
4. Napsauta kohtaa **Salli yhteyden muodostaminen valittuun langattomaan verkkoon, vaikka se ei olekaan suojattu.**
5. Napsauta kohtaa **Yhdistä**. Siirry sivustolle [www.dell.com](http://www.dell.com) ja tarkista yhteys.

## Trådløst nettverk (ekstrautstyr)

1. Kontroller at den trådløse ruter er aktivert.
2. Høyreklikk på ikonet for trådløse nettverkstilkoblinger nederst i høyre hjørne av skrivebordet for Microsoft® Windows®-operativsystemet.
3. Klikk på **Vis tilgjengelige trådløse nettverk** og velg det nettverket du vil tilsluttes.
4. Klikk på **La meg koble meg til det merkede trådløse nettverket, selv om det ikke er sikkert.**
5. Klikk på **Koble til**. Gå til [www.dell.com](http://www.dell.com) for å bekrefte tilkoblingen.

## Trådlöst nätverk (tillval)

1. Kontrollera att din trådlösa router är aktiv.
2. Högerklicka på ikonen för trådlös nätverksanslutning i det nedre högra hörnet på skrivbordet i Microsoft® Windows®.
3. Klicka på **Visa tillgängliga trådlösa nätverk** och välj det nätverk du vill ansluta till.
4. Klicka på **Låt mig ansluta till det valda trådlösa nätverket även om det inte är säkert.**
5. Klicka på **Anslut**. Gå till [www.dell.com](http://www.dell.com) och kontrollera anslutningen.



## Battery Bay

To remove a battery, slide and lift the latch release on the bottom of the computer.

## Batteribås

For at fjerne et batteri, glides og løfteslåsefrigørelsen i bunden af computeren.

## Batterijcompartiment

Schuif de vergrendeling aan de onderzijde van de computer opzij en til het klepje omhoog om de batterij te verwijderen.

## Akun paikka

Akku voidaan poistaa, kun tietokoneen pohjassa olevaa salpaa liu'utetaan ja se nostetaan pois.

## Batterirom

Skyv og løft låsutførelsen på undersiden av datamaskinen for å fjerne batteriet.

## Batterifack

Om du vill ta bort batteriet, skjut och lyft upp frigöringspaken i datoms underkant.



## Finding Answers

See your *Owner's Manual* for information on setting up devices like printers.

See the Dell *Tell Me How* help file for information on using your computer and operating system.

To access the *Tell Me How* help file:

1. Click the **Start** button and click **Help and Support**.
2. Click **User and system guides** and click **User's guides**.
3. Click **Tell Me How**.

## Sådan finder du svar

Se i *Brugervejledningen* for oplysninger om opsætning af enheder, som f.eks. printere.

Se i Dells hjælpefil *Tell Me How* for oplysninger om anvendelse af computeren og operativsystemet.

Sådan skabes der adgang til filen *Tell Me How*:

1. Klik på knappen **Start** og klik på **Hjælp og support**.
2. Klik på **Brugerhåndbog og systeminformation** og klik på **Brugerhåndbøger**.
3. Klik på **Fortæl mig hvordan**.

## Antwoord op uw vragen

Raadpleeg uw *Gebruikers-handleiding* voor informatie over het installeren van apparatuur als printers.

Raadpleeg het helpbestand *Tell Me How* van Dell voor informatie over het gebruik van uw computer en het besturings-systeem.

Het bestand *Tell Me How* openen:

1. Klik op de knop **Start** en klik vervolgens op **Help en ondersteuning**.
2. Klik op **Gebruikers- en systeemhandleidingen** en vervolgens op **Gebruikers-handleidingen**.
3. Klik op **Tell Me How**.

## Tietolähteitä

Lisätietoja erilaisten laitteiden, esimerkiksi tulostinten, asentamisesta on *Käyttöoppaassa*.

Lisätietoja tietokoneen ja sen käyttöjärjestelmän käytöstä on Dellsin *Tell Me How* -ohjetiedostossa.

*Tell Me How* -ohjetiedoston käyttö:

1. Napsauta **Käynnistä**-painiketta ja sitten kohtaa **Ohje- ja tukikeskus**.
2. Napsauta kohtaa **Käyttö- ja järjestelmäoppaat** ja sitten kohtaa **Käyttöoppaat**.
3. Napsauta kohtaa **Tell Me How**.

## Finne svar

I *Brukerhåndboken* er det beskrevet hvordan du installerer enheter, for eksempel skrivere.

I Dells hjelpefil *Förklara hur* finns information om hur du använder datorn och operativsystemet.

Slik får du tilgang til *Tell Me How*:

1. Klikk på **Start** og deretter på **Hjelp og støtte**.
2. Klikk på **Braker- og systemhåndbøker**, og klikk på **Brakerhåndbøker**.
3. Klikk på **Tell Me How**.

## Svar på frågor

I *Användarhandboken* finns information om hur du installerar enheter, som exempelvis skrivare.

I Dells hjälpfil *Förklara hur* finns information om hur du använder datorn och operativsystemet.

Så här kommer du åt *Förklara hur*:

1. Klicka på knappen **Start** och sedan på **Hjälp och support**.
2. Klicka på **Användarhandbok och systemhandbok** och sedan på **Användarhandböcker**.
3. Klicka på **Förklara hur**.

